



Installation Système de courroie Plate **APm 964/993 « Race » KIT**

Autopassion21.com
911 Race Parts specialist

Tarif Public = 1085,00ht

- 1- Enlever la/les courroies, capteur tensions, poulie ventilateur, poulie de vilebrequin.**
- 2- Enlever le moyeu de poulie ventilateur.**
- 3- Enlever le support de capteur tensions.**



Dégager la forme arrondie sur cette partie
Du bloc moteur et faire une forme plate
Pour pouvoir fixer le support de tendeur
Automatique.

- 4- Installer le support de tendeur automatique avec les vis (2) M6X20 et rondelles fournies**
Et serrer à 12-15Nm avec du LOCTITE
- 5- Installer la poulie de vilebrequin avec la vis d origine et le serrage constructeur**
- 6- Installer le nouveau moyeu de ventilateur avec les (3) vis et rondelles fournies M6X25**
Et serrer à 12-15Nm avec du LOCTITE.
- 7- Installer le tendeur mécanique automatique et serrer sur le support avec la vis et la rondelle**
Fournie M10X30 à un serrage de 30Nm.
- 8- Enfin, installer la courroie en vous servant d un outil à embout carre pour tendre le tendeur automatique**
Toutefois faite attention à ne pas lâcher le tendeur brusquement sur vos doigts et ne faite pas trop agir
Le tendeur dans le sens inverse car il y a un ressort conçu pour fonctionner normalement dans l autre sens.
- 9- Vérifier votre montage en faisant tourner le moteur par la poulie de vilebrequin.**
- 10- Si tout est OK démarrer le véhicule, le tendeur doit agir sur la courroie.**

Autopassion.21@wanadoo.fr www.autopassion21.com

Phone 00 33 3 80 52 31 52

APm 1 rue jean moulin 21160 couchey FRANCE

RCS 351 732 656 /FR 67 351 732 656